

## Bediening aardlekschakelaar

Als de aardlekschakelaar uit zichzelf is uitgeschakeld, als volgt handelen:

- Alle groepen achter deze aardlekschakelaar uitzetten
- De aardlekschakelaar weer aanzetten
- De groepen één voor één weer aanzetten en kijken bij welke groep hij uitslaat  
Alle stekers van de apparaten die op deze groep staan eruit halen  
Groep weer aanzetten.

Blijft hij zitten : Storing in één van de apparaten!

Slaat hij weer uit : Controleer de lampen.

In 90% van de gevallen is er storing in de buitenlampen

- Heeft u nergens stroom na inschakelen aardlekschakelaar en testknop werkt niet.  
Waarschijnlijk krijgt u geen stroom aangeleverd. Check burens / bel energiebedrijf



Aardlekschakelaars



Installatieautomaat

## Bediening installatieautomaat

Als de installatieautomaat uitslaat (groep) als volgt handelen

- De schakelaar weer omhoog zetten
- slaat deze er weer uit:  
apparaten op deze groep verwijderen en opnieuw proberen
- Blijft hij zitten:  
één voor één de apparatuur weer aansluiten en kijken wanneer hij uitslaat
- Installatieautomaat slaat ook uit bij overbelasting:  
bekijk of u extra apparatuur heeft aangesloten  
(apparatuur die opwarmt zoals waterkoker, koffiezetter, gourmetstel, magnetron, enz.)